



Schlüsselschalter "Stellung Autom."

Automatisches Aufheizen der Kirche über das eingegebene Zeitprogramm (Jahresuhr) auf die Belegungstemperatur 16°, ansonsten wird die Grundtemp. 8° gehalten.
Achtung: Aufheizgeschwindigkeit 1° pro Std.

Schlüsselschalter "Stellung Manuell"

Manuelles Aufheizen der Kirche auf die Belegungstemperatur 16°.
Achtung: Aufheizgeschwindigkeit 1° pro Std.

Schlüsselschalter "Stellung Eingabe"

Programmieren der Heiztermine, Grundtemperaturen und Service.



Kurzzeit Modus Organistzeitschaltung



Sommerbetrieb



Reduzierte Luftleistung - Konzerttaste

Abschaltung der Ventilatorstufe II auf Stufe I nur während der Belegungszeit, nach Ablauf der Belegungszeit autom. Umschaltung auf Stufe II.



Information

Hier erhält man eine sogenannte Online-Hilfe über den aktuellen Displayinhalt und welche Einstellungen man gegebenenfalls tätigen kann.



Heiztermin aus

Nächste Belegungszeit kann abgeschaltet werden



Aufheizen

Die Kirchengaufheizautomatik heizt auf eine vorgegebene Temperatur auf bzw. hält eine vorgegebene Temperatur konstant.



Absenken

Die Kirchengaufheizautomatik senkt auf die vorgegebene Grundtemperatur ab bzw. hält die Grundtemperatur konstant.



Raumfeuchte

Die Feuchte im Raum ist zu hoch bzw. zu niedrig. Ist sie zu hoch wird automatisch angefangen zu heizen, ist sie zu niedrig wird gegebenenfalls ein Aufheizzyklus unterbrochen.



Störung

Ein Fehler ist aufgetreten, bitte informieren Sie den Service.



Relais 1

Brenner- bzw. Pumpenanforderung



Relais 2 - 4

Zur freien Verfügung



Ab

Dient zum Durchblättern von Menu in sinnvoller Weise nach unten.



Auf

Dient zum Durchblättern von Menu in sinnvoller Weise nach oben.



-

Dient zum Ändern von Einstellungswerten in sinnvoller Weise nach unten.



+

Dient zum Ändern von Einstellungswerten in sinnvoller Weise nach oben.



Zurück

Dient zum Verlassen eines Menu ohne eine Veränderung vorzunehmen.



Eingabe

Dient zum Öffnen eines Menu bzw. zur Abspeicherung der neu eingegebenen Werte.